


# eNodView

## eNod3, AXD software

- Contrôle eNod3 ou AXD à partir d'un PC
- Etalonnage du système
- Sauvegarde/modification des paramètres
- Acquisition et visualisation des mesures
- Simulation des filtres numériques
- Analyse fréquentielle FFT
- Supervision du process
- *eNod3-C or AXD remote control from a PC*
- *System calibration*
- *Save/change of all parameters*
- *Measurement acquisition with graphical display*
- *Digital filters simulation*
- *FFT Frequency analysis*
- *Process monitoring*

### Paramétriser - Set up


▼ Accès aux paramètres, sauvegarde/chargement configuration  
*Full acces to parameters, save/load configuration*




Etalonnage physique ou théorique, ►  
 sauvegarde/chargement d'une  
 configuration  
*Physical or theoretical calibration,  
 save/load configuration*



▲ Détection automatique du réseau eNod  
*Automatic detection of eNod network*



## Analyser - Analyse



## Superviser - Supervise

